

L'éclairage RIFFAUD EPS 18 V



L'EPS 18 possède plusieurs niveaux d'éclairage:

1. Sur le véhicule
2. Sur la partie basse
3. Sur le parc échelle



L'éclairage

L'éclairage sur le véhicule est constitué :

1. Du projecteur avant

2. Du projecteur arrière

3. De l'éclairage de zone



La mise en tension ou hors tension se fait sur le tableau de commande de la cabine

Commande de l'éclairage de zone



Commande de l'éclairage du projecteur AV



Commande de l'éclairage du projecteur AR



Appuyer sur la touche ou sur l'écran tactile pour l'activer ou le désactiver.
Lorsque l'icone a un fond bleu, cela signifie qu'il fonctionne.



L'éclairage

L'éclairage sur le parc est constitué de:

- 1 projecteur fixe sous l'inclinomètre côté gauche
- 1 projecteur orientable en avant du plan fixe côté gauche

La mise en tension ou hors tension se réalise sur le tableau de commande de la tourelle





Pour le projecteur orientable du parc échelle, pensez à prendre la télécommande afin de l'allumer et de l'orienter une fois la mise en tension effectuée



Projecteurs sous tension



Projecteurs allumés



