

>> SR-FTO-21

Ouverture de porte : utilisation du cadre de vitre



Matériel

- Écarteur
- Halligan tool
- Balle souple ou cale en bois



Indications

Savoir réaliser une ouverture de porte afin, de dégager une voie d'accès à la victime en vue de sa médicalisation et de générer un espace suffisant pour le travail de l'équipe médicale .



Sécurité

- Lors de l'utilisation de l'outil de forcement, attention au risque mécanique de pincement ou d'écrasement.
- Ne pas se positionner entre l'écarteur et le véhicule.
- Attention au poinçonnement de la porte au sol afin de ne pas mobiliser le véhicule et modifier le calage.



Réalisation

Pré-requis :

- Véhicule sur ses 4 roues et sécurisé, avec impossibilité d'ouvrir la porte.
- La gestion des vitrages est réalisée.



- Pincer la porte légèrement au-dessus de la poignée pour se dégager un jour de quelques centimètres.
- Attention aux véhicules équipés d'airbags latéraux dans les portières.



- Insérer l'écarteur dans le jour et l'ouvrir afin de faire céder la serrure.

Écartement dans l'espace vitré



- Positionner l'écarteur dans le cadre de vitre (à environ 5 cm de l'arrière de la porte) avec les becs en appui sur les bords du cadre (bras du haut de l'écarteur à l'horizontal).
- Ouvrir l'écarteur afin de déformer la porte et faire céder la serrure.



- Si besoin, terminer l'ouverture de porte en insérant l'écarteur dans l'espace créé après déformation.



Critères d'efficacité

La porte est ouverte rapidement sans secousse.



Cas particulier

Cette méthode peut être utilisée pour l'ouverture d'une porte arrière.



Astuces

- Travailler dans le sens classique de l'ouverture de la porte.
- Insérer une cale ou une balle en mousse dans la poignée intérieure de la porte afin de faciliter le déblocage de cette dernière.
- L'ouverture de porte par l'écrasement par l'espace vitré peut être rendue difficile par la présence des barres anti-intrusion ayant pénétré dans le châssis du VL.
- Voir Fiche Technique SR n°4.1 - Ouvrir une porte (méthode classique).



Variante

Variante :

- Positionner l'écarteur dans le cadre de vitre. Ouvrir l'écarteur afin de créer un espace entre le montant et le cadre de vitre.
- Insérer l'écarteur verticalement et l'actionner le long du montant B