INC-FM-15 Retenue / Coude alimentation

Définition / Description

Indications

Permet de se brancher sur un PEI de type bouche, grâce à un raccord Keyser, le choix de l'accessoire hydraulique dépend de la distance entre la BI et l'EPT.

Mettre le coude lorsque la bouche se trouve à moins de 20 mètres de l'E.P.T

Purger la bouche avant de mettre en place la retenue ou le coude.

Serrer la vis papillon

Mise en place du ou des tuyaux

Reconditionnement

- Ne pas fermer totalement les robinets ouverture/fermeture hors intervention aux risques de détériorer les joints.
- Vérifier le bon fonctionnement de la vis de serrage ainsi que la mobilité du 1/2 raccord femelle de type keyser.
- Vérification de la présence des joints.

Divers

- En intervention, bien orienter les sorties dans la direction de l'engin afin d'éviter les coudes.
- Lors de l'installation de la retenue ou du coude, attention de bien engager sur le rebord saillant de la bouche incendie afin d'assurer une bonne étanchéité.