

PLIAGE DU TUYAU EN « Z » (illustrations SDIS 70)

- Le pliage s'effectue seul, position à genoux, dos droit.
- Placer le demi-raccord au niveau de la cheville.



- Maintenir le demi-raccord et faire glisser le tuyau contre soi jusqu'à son autre cheville.



- Serrer ou écarter les genoux en fonction de votre taille.



- Réaliser une première boucle et en la maintenant, repartir en sens inverse jusqu'au demi-raccord.
- Répéter jusqu'au pliage complet.



- Penser à réaliser des boucles de longueurs différentes afin de réduire l'épaisseur de l'ensemble.



· Chaque extrémité doit avoir un demi-raccord, réajuster l'écheveau si besoin.



· Laisser le tuyau plié et placer la rubalise (2 fixations suffisent) ou le manchon afin d'assurer son maintien.

