LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS Essonne	**Sac d'intervention Oxygénothérapie autres engins (HORS VSAV – VPI)**	**FICHE MATERIEL MEDICO SECOURISTE** FTU MMS 005b

A-OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Cette fiche technique utilisateur est à destination des utilisateurs du sac d'intervention Oxygénothérapie « DECAL-Dimatex »®, en dotation dans les engins (**hors** VSAV et VPI) selon leurs FAT. Elle décrit successivement :

- Les caractéristiques techniques du sac, son contenu et son organisation.
- Les modalités de vérification, de nettoyage et de réparation.

B-DOCUMENTS ET PROCESSUS DE REFERENCE

- FAT SAC D'INTERVENTION OXYGENOTHERAPIE
- FH 003 : Protocole d'Elimination des Déchets d'Activité de Soins du classeur hygiène
- FH 009 : Protocole de nettoyage des sacs d'intervention Oxygénothérapie dans le classeur hygiène

C-DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

1. DEFINITIONS

Coussin hémostatique compressif: Dispositif de première urgence, pour stopper toute hémorragie externe, sans pour autant arrêter la circulation du sang.

Antiseptique : Substance qui détruit ou prévient la croissance des bactéries et des virus (micro-organismes) sur les surfaces externes du corps.

2. ABREVIATIONS

- CHXX : Charrière xx
- CHU : Coussin Hémostatique d'Urgence
- DASRI : Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux
- DSA : Défibrillateur Semi-Automatique
- FH : Fiche Hygiène
- FAT : Fiche Armement Type
- O^2 : Oxygène
- U.U. : Usage Unique.

D-RESPONSABILITES

	Fonction	Grade – Prénom - Nom
Création	ISP de Groupement Référent Matériel BFS	Infirmier-chef A.C. LOUVET Adjudant-Chef Fabrice LABORBE
Suivi des mises à jour	ISP de Groupement	Infirmier BIREMBAUT Benoit

E-DESCRIPTION

1. LE SAC

Le sac à dos d'intervention est un sac de rangement pour le matériel d'oxygénothérapie et de premiers secours.
Il est muni :

- d'un dossard type « LAFUMA »
- d'une poignée de portage
- d'une poche centrale avec fourreau de protection (bouteille d'O^2)
- de deux poches latérales
- de deux poches frontales

2. LE CONTENU

Cf. FAT Sac d'intervention Oxygénothérapie

F-CONDITIONS D'EMPLOI

1. INDICATION

Toute intervention de secours à victime.

2. CONTRE-INDICATION

Aucune

3. RANGEMENT

3.1 Poche centrale

- **Une bouteille 5L d'oxygène B5**
- **Sacs DASRI 20 L (mini 2)**

3.2 *Poche latérale droite (Adulte)*

- 4 masques de type chirurgical 3 plis
- 1 sac avec 1 insufflateur manuel adulte à UU + 1 masque TM
- 1 masque T4
- 1 Masque d'inhalation à haute concentration adulte

- 1 pochette bleue contenant :
  - 1 canule de GUEDEL Taille 2
  - 1 canule de GUEDEL Taille 3
  - 1 canule de GUEDEL Taille 4
  - 4 masques type FFP2
  - 1 paire de lunette plastique de protection

3.3 *Poche latérale gauche (pédiatrie)*

- 1 sac avec 1 insufflateur manuel enfant + 1 masque T3
- 1 masque T2 + 1 masque T1
- 1 Masque d'inhalation à haute concentration pédiatrique
- 1 seringue propre de 20ml embout Luer Lock

- 1 pochette type Zip Lock contenant :
  - 1 canule de GUEDEL Taille 00
  - 1 canule de GUEDEL Taille 0
  - 1 canule de GUEDEL Taille 1

3.4 *Poche avant basse (diagnostique et hygiène)*

- 1 pochette Jaune contenant :
  - 1 paire de ciseaux type Jesco
  - 1flacon de Solution Hydro-Alcoolique
  - 1 Couverture de survie à UU

- Le filet avant contenant :
  - 1 Pansement Compressif type CHU
  - 1 pochette type Zip Lock contenant des gants UU (une vingtaine, de préférence la plus grande taille)

3.5 *Poche avant Haute (soins)*

- 1 pochette rouge contenant :
  - 4 pansements américains
  - 5 Sachets de 5 compresses stériles
  - 4 flacons de BISEPTINE
  - 1 Garrot tressé à usage unique
  - 2 Bandes extensibles de 10 cm

G-VERIFICATION

La vérification du sac, des dates de péremption des matériels ainsi que l'intégrité de leur emballage est faite quotidiennement à la prise de garde, lors de la vérification du véhicule et après chaque intervention au cours de laquelle le matériel a été mis en œuvre.
Les flacons d'antiseptique sont à usage unique. Ils doivent être jetés après utilisation.
Les morceaux de sucre devront être renouvelés tous les ans (l'année devant être indiquée au marqueur sur la pochette type Zip Lock- EX en 2014 on notera 2015).

H-NETTOYAGE

FH 009 : Protocole de nettoyage des sacs d'intervention Oxygénothérapie dans le classeur hygiène

I-ELIMINATION

Le matériel utilisé sera éliminé conformément à la FH 003 : Protocole d'Elimination des Déchets d'Activité de Soins du classeur hygiène.

J-REAPPROVISIONNEMENT

Le réapprovisionnement du sac d'oxygénothérapie se fera par le biais des logistiques de groupements par une demande LSL.

Tout sac détérioré ou trop souillé pour être nettoyé selon les protocoles en vigueur, devra être acheminé à la PUI via les logistiques de groupement.

HISTORIQUE DES MISES A JOUR

Version	Date	Objet et raison de la mise à jour
1	20/12/2012	➢ Création du document.
2	07/07/2015	➢ Mise à jour du document.
3	29/03/2016	➢ Modification de l'armement