

Assistance respiratoire au moyen de la cagoule d'évacuation

La cagoule Dräger PSS® est une cagoule d'évacuation d'urgence à débit constant de **40 litres /minute** qui permet une évacuation sécurisée de victime des environnements dangereux. Elle fonctionne en se raccordant sur un ARICO Dräger doté d'une double sortie/dérivation.

Contexte générale**Elle est composée de :**

- Une sacoche de transport ;
- Une cagoule avec écran ;
- Un coupleur rapide de 1,50 m ;
- Un lien de serrage.



Débit constant régulé de 40 L/min = anticiper sur l'extraction de la victime et son transfert vers la zone de soutien

Cagoule fabriquée en matériau ignifuge et auto-extinguible

Tubulure du tuyau d'alimentation : connecteur d'entrée mâle

Etui de transport ignifuge, protégé contre les projections d'eau

**Doctrine opérationnelle**

La cagoule d'évacuation est placée sur la victime que l'on évacue par les voies dont l'atmosphère est viciée. L'assistance respiratoire au moyen de la cagoule d'évacuation est mise en œuvre selon **les règles suivantes** :

- Mise en œuvre sur l'ARI disposant de la plus grande autonomie d'air ;
- Connecter la cagoule d'évacuation sur la 2^{ème} sortie Moyenne Pression de l'ARI du sauveteur ;
- Equiper la victime de la cagoule ;
- Si possible intercaler la victime entre les deux sapeurs-pompiers,
- Evacuer la victime vers un lieu protégé des effets du sinistre,
- Signaler sans délai au chef d'agrès la localisation de la victime, son état, la mise en place de la cagoule d'évacuation et l'itinéraire de sortie empruntée,
- Le chef d'agress veillera à transmettre sans délai l'information au COS qui organisera la prise en charge post-extraction de la victime.
- La victime est ensuite accompagnée vers la zone de soutien. Selon l'état physique de la victime, un ou deux sauveteurs peuvent être nécessaires pour la soutenir.

Méthodologie de conditionnement

- ① Cagoule d'évacuation sortie de son étui
- ② Visière face à une surface plane
- ③ Rabattre l'arrière sur elle-même
- ④ Plier sur la moitié
- ⑤ Conditionner la cagoule, visière vers l'avant puis le flexible dans l'emplacement dédié (poche)
- ⑥ Visualisation du conditionnement final

