


Nouvelle MGO SR

S1 - Sécurisation de la ZI :

Protection du sur-accident:	Balisateur	Eclairage
Protection risque incendie/ Explosif/chimique/toxique:	Prévention	Protection
Protection des intervenants:	EPI	Arrimage Zonage



S2 - Sécurisation du véhicule :



Identifier:	Observer - Questionner - Rechercher le type d'énergie embarquée	    
Inspecter:	Contrôler l'intégrité des éléments liés à la source d'énergie et ses vecteurs	
Interdire:	Interdire toutes les actions sur les sources et les vecteurs d'énergie de traction	
Immobiliser:	Mettre le moteur à l'arrêt Mettre le frein à main ou frein de parc Caler Eloigner la clé ou la carte de 10m	   
Isoler :	Neutraliser la batterie 12V ou 24V (phase réflexe) Consulter l'ERG avant de réaliser des actions supplémentaires (phase réfléchie)	 

S3 - Secours à personnes :

Prise en charge de la victime:	Etablir un contact visuel et vocal face à la victime Prendre en charge sur les plans secouriste, médical et psychologique
Protection de la victime:	Protéger contre le déclenchement des airbags, des prétensionneurs et des projections éventuelles lors de la désincarcération

S4 - Sécurisation des techniques de désincarcération :

Dégarnir:	Identifier les éléments impactants et reconnaître les structures et matériaux (tablette avec ERG et FAD)
Dessiner:	Tracer les endroits de coupe selon la charte graphique
Distance:	Respecter la règle des 30 - 60 - 90 pour les airbags



S5 - Sortie de la victime :

Découper:	Désincarcérer selon les techniques Secours Routier
Dégager:	Utiliser les techniques de sortie Secours A Personne Solliciter le personnel SR si nécessaire

