INC-FM-01 Extincteur à eau

Définition / Description

Les extincteurs à eau contiennent un additif émulseur rendant l'eau plus pénétrante, pour une meilleure efficacité. Ils sont à pression auxiliaire ou pression permanente.
Ils permettent la formation d'une pellicule étanche à la surface du produit en combustion permettant de l'isoler de l'air. Ce type d'extincteur est donc très efficace dans les feux de classes A et B.

Utilisation

- Retirez la goupille de sécurité, actionner la poignée pour percuter la cartouche de gaz au produit eau + additif présent dans l'extincteur (pression auxiliaire).

OU

- Retirez la goupille de sécurité, le mélange gaz / eau avec additif est prêt.
- Testez l'extincteur, à l'aide de la lance (pour un extincteur à pression auxiliaire) ou de la poignée (pour un extincteur à pression permanente).
- Visez la base des flammes à une distance pour atteindre le sinistre et ne pas s'exposer au rayonnement et projections.

Entretien / Maintenance

- Vérifier la présence de la goupille de sécurité et du plombage.
- Vérification annuelle par une entreprise pivée.
- Réformer au bout de 10 ans.