

» INC-FM-04**Extincteur à poudre ABC****Définition / Description**

Appareil portatif permettant de propulser, grâce à la pression d'une cartouche sparklet, un agent extincteur poudre.

Extincteur à poudre auxiliaire.

**Indications**

- Est indiqué pour l'extinction des feux naissant de classes A, B et C et des feux électriques.
- Distance d'utilisation est évaluée de 0,5 à 1m.
- Utilisation en position verticale.
- Sur les 2 extincteurs où se trouvent 2 poignées, pensez à agir sur les 2.

**Risques**

- A l'extérieur, se placer dos au vent pour éviter le retour des flammes et l'inhalation de poudre.
- Ne pas placer son visage au-dessus de l'appareil lors de la mise en pression.
- Un extincteur même partiellement utilisé doit être immédiatement rechargé et vérifié.

**Utilisation**

- Retirez la goupille de sécurité, actionner la poignée pour percuter la cartouche de gaz au produit eau + additif présent dans l'extincteur (pression auxiliaire).

OU

- Retirez la goupille de sécurité, le mélange gaz / eau avec additif est prêt.
- Testez l'extincteur, à l'aide de la lance (pour un extincteur à pression auxiliaire) ou de

la poignée (pour un extincteur à pression permanente).

- Visez la base des flammes à une distance pour atteindre le sinistre et ne pas s'exposer au rayonnement et projections.



Entretien / Maintenance

- Vérifier la présence de la goupille et le plombage.
- Vérification annuelle par une entreprise pivée.
- Vérifier l'estampille de contrôle.
- Réformer au bout de 10 ans.
- Vérifier l'état général (corps de l'extincteur, flexible et lance).

