

## » INC-FM-21

## Crépine d'aspiration



### Définition / Description

Elle empêche les boues et corps étrangers de remonter jusqu'au corps de la pompe.



### Indications

- Associé à une ligne d'aspiration, la crépine doit être accompagnée d'un flotteur et amaré à l'aide d'une commande.
- Tout serrage incomplet de la crépine 1er tuyau peut empêcher l'aspiration.



### Reconditionnement

- Bien rincer à la fin de chaque usage.
- Vérification de la présence du joint.