

FREQUENCE DE MISE EN ŒUVRE

Chaque opérateur assurera un nettoyage et une désinfection complète de son masque ARI après chaque utilisation (intervention) dès lors que le masque a été porté.

En complément, ce protocole de nettoyage et désinfection se fera 1 fois par mois en cas de non-utilisation des masques, sous la responsabilité du chef de centre.

PROTOCOLE DE NETTOYAGE ET DESINFECTION MANUELS DES MASQUES ARI

PRODUITS ET MATERIELS

- 1 paquet de lingettes sèches.
- 1 seau orange et 1 seau vert.
- 1 bidon de savon doux pH neutre.
- 1 spray désinfectant Surfa'safe-ANIOS

INDICATIONS

- Nettoyage et désinfection du masque ARI après chaque utilisation ou mensuellement en cas de non-utilisation.
- Désolidariser la SAD (Soupape A la Demande) du masque pour le nettoyage.

MODE OPERATOIRE

Nettoyage

- Remplir chacun des 2 seaux avec l'eau tiède du robinet jusqu'à la graduation.
- Préparer 2 doses de savon doux pour 3 litres d'eau dans le seau orange.
- Tremper une lingette dans le seau orange pour nettoyer l'ensemble du masque ARI de l'intérieur vers l'extérieur.
- Rincer la lingette dans le seau vert et effectuer le rinçage du masque.
- Répéter les mêmes actions pour chacun des masques et nettoyer les SAD et les flexibles si besoin (ne pas mettre d'eau dans la SAD).
- Vider et rincer les seaux.

Désinfection

- Appliquer le spray désinfectant Surfa'safe sur une lingette.
- Répartir la mousse sur l'ensemble de l'intérieur du masque.
- Laisser agir pendant **5 minutes**.
- Rincer soigneusement le masque sous l'eau tiède du robinet.
- Prendre une lingette propre pour effectuer le séchage.
- Ranger le masque à son emplacement une fois celui-ci complètement sec.

- **Rincer soigneusement les masques après chaque opération.**
- En cas de départ en intervention le protocole peut être interrompu. Veiller à bien rincer le masque et le sécher avant son utilisation.
- Ce protocole doit être également mis en œuvre après chaque utilisation des masques filtrants (type NRBC).
- Ne pas mettre le désinfectant sur les parties métalliques (détendeur HP SAD...)
- Signaler au référent matériel du CIS et aux contrôleurs EPI du SDIS toute anomalie rencontrée sur le matériel lors du protocole.



GW réflexions techniques	Rédacteur LTN BONNET	Relecture CDT ASSELIN	Date	Validation DDSIS
	LTN BONNET GRT Chef de Service Logistique Opérationnelle <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> Le Chef du groupement des ressources techniques Commandant Benoît ASSELIN	25/05/2020	Le Contrôleur général Jean-Philippe RIVIÈRE Directeur départemental du Service d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme Chef du Corps départemental <i>[Signature]</i>