

INC-FM-48

Protocole de nettoyage des masques ARI



Définition / Description

Référence :
Norme NF EN 137 / EN 136-10
EPI de catégorie 3
Fiche INRS
Notice utilisation fabricant



Les masques ARI doivent être nettoyés et désinfectés après chaque utilisation selon les niveaux 1 et 2.
Un nettoyage approfondi sera réalisé mensuellement avec passage au bac à ultrasons.



Problèmes régulièrement rencontrés

Les masques ne sont pas toujours correctement nettoyés.



Protocole

- Nettoyage niveau 1
- Nettoyage niveau 2
- Nettoyage niveau 3



Niveau 1

Réalisé sur le lieu d'intervention ou de formation par l'utilisateur du masque

Quand doit-il être réalisé ?

Après utilisation en intervention, formation, exercice.

Comment ?



Ce protocole permet un nettoyage rapide et correct des masques. Utiliser les lingettes nettoyantes.

Nettoyer soigneusement le masque tout en insistant sur les surfaces qui ont été en contact avec la peau dans l'ordre suivant : demi-masque, contour du masque et l'écran intérieur et extérieur).

Quel produit utiliser ?



Lingettes nettoyantes



Ne pas utiliser d'autres produits tels que le Surfanios





Niveau 2

Réalisé au centre de secours (nettoyage, désinfection).

Quand doit-il être réalisé ?

Après toute utilisation en intervention, formation, exercice.

Comment ?

1- Phase de nettoyage :

Ce nettoyage s'effectue par trempage de 5 mn dans une solution d'eau et de savon liquide, sans démontage du masque.

Le masque doit être nettoyé minutieusement avec une brosse adaptée.

Vérifier l'état général du masque (soupapes, visière etc. ...)

2- Phase de rinçage, séchage :

Le masque doit ensuite être rincé minutieusement à l'eau.

A l'issue, le laisser sécher en le suspendant (afin d'éviter que de l'eau ne stagne dans la membrane phonique du masque).

3- Phase de reconditionnement :

Vérifier l'état général du masque (soupapes, brides, visière, caoutchouc)

Placer le masque propre et parfaitement sec dans un sacnet plastique et sceller le sac à l'aide d'une soudeuse.

Quel produit utiliser ? **Savon liquide doux**



Entretien / Maintenance

Vérifier, lors de l'inventaire que les masques sont dans des sacsnet plastiques scellés.



Points clés

- Utiliser les gants à usage unique.
- Procéder au nettoyage avec une brosse adaptée.



Critère d'efficacité

Propreté du masque.



Niveau 3

Réalisé au centre de secours (nettoyage, désinfection approfondis et périodiques).

Quand doit-il être réalisé ?

1 fois / mois ou après une opération salissante (exposition aux fumées et gaz toxiques)

Comment ?

Execution des niveaux 1 et 2.

Remplir les $\frac{3}{4}$ de la cuve avec de l'eau.

Passer le masque dans le bac à ultrasons pendant 15 mn à 30 °C. Ne pas utiliser de produit de nettoyage.

Le masque doit ensuite être rincé minutieusement à l'eau.

A l'issue, le laisser sécher en le suspendant (afin d'éviter que de l'eau ne stagne dans la membrane phonique du masque).

Vérifier l'état général du masque (soupapes, brides, visière, caoutchouc).

Enfin, le reconditionner dans le sac scellé à l'aide d'une soudeuse.

Noter la date de passage au bac à ultrasons sur le sachet plastique.



Changer l'eau du bac si elle est sale ou systématiquement après 24 heures.



Entretien / Maintenance

Vérifier, lors de l'inventaire que les masques sont dans des sacs plastiques scellés.



Points clés

- Respecter les consignes d'utilisation du fabricant.

NB : les centres dotés d'un caisson d'entraînement seront équipés de machines à laver et d'armoires de séchage avec un protocole spécifique.