

>> SR-FTO-13

Actions sur les pédales : dégagement à l'aide de l'écarteur



Matériel

- Cales
- Outil de dégarnissage
- Écarteur
- Sangle



Indications

Créer un espace pour accéder aux pédales et dégager les pieds de la victime.
Le dégagement des pieds d'une victime est un préalable indispensable à l'extraction de celle-ci.



Sécurité

- Prendre en compte le personnel environnement et la victime.
- Si une découpe de pédale est nécessaire, maintenir l'élément pour prévenir de l'effet ressort.



Critères d'efficacité

- Respect des règles d'utilisation du matériel.
- La ou les pédales sont suffisamment déviées pour laisser un accès libre en vue de dégager les pieds de la victime tout en préservant son intégrité physique.



Réalisation



- Passer l'anneau cousu ou la sangle derrière la pédale et faire un tour mort.



- Engager les becs de l'écarteur dans l'anneau cousu et ouvrir progressivement en prenant appui sur le bas de caisse du véhicule.
- Ouvrir progressivement l'écarteur en conservant un bec de l'écarteur en appui sur le bas de caisse pour dévier suffisamment la pédale.



Astuces



Dégagement latéral des pédales à l'aide de la porte :

- Nouer une sangle au montant de la porte, l'autre extrémité est reliée à la pédale.
- Ouvrir lentement la porte de manière à faire pivoter suffisamment la pédale.