



PROTOCOLE DE NETTOYAGE ET DESINFECTIION DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE GOS SN

PROCEDURE

SSSM 015

A-OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Cette procédure définit le protocole de nettoyage et de désinfection des équipements de protection individuelle du groupe spécialisé des plongeurs, dans le but d'éviter la transmission d'infections aux plongeurs du SDIS de l'Essonne.

B-DOCUMENTS ET PROCESSUS DE REFERENCE

1. DOCUMENTS DE REFERENCE

- Fiche produit AbyssNaut SeptiOne Pro
- Protocole de désinfection matériel de plongée SDIS 26
- Protocole hygiène des plongeurs SDIS 77

C-DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

1. DEFINITIONS

Nettoyage : opération qui consiste à éliminer les salissures afin d'assurer la propreté, l'hygiène.

Désinfection : opération d'élimination de certains germes de manière à stopper ou prévenir le risque d'infection ou de surinfection par des micro-organismes ou virus.

2. ABREVIATIONS

- EPI : Equipement de Protection Individuelle.
- CIS : Centre d'Incendie et de Secours

Objectif

Eviter la transmission d'infections, de maladies contagieuses aux plongeurs de l'équipe spécialisée du SDIS de l'Essonne. L'hygiène corporelle des plongeurs, le nettoyage, la désinfection du matériel sont une nécessité.



PROTOCOLE DE NETTOYAGE ET DESINFECTIION DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE GOS SN

PROCEDURE

SSSM 015

D-RESPONSABILITES

	Fonction	Grade - Prénom - Nom
Création	Infirmière de groupement, référente hygiène et prévention	Sous lieutenant Babault Charlène
Suivi des mises à jour	Infirmière de groupement, référente hygiène et prévention	Sous lieutenant Babault Charlène

E-DESCRIPTION DE LA PROCEDURE

1. HYGIENE CORPORELLE

- Sur les lieux de l'intervention, rinçage à l'eau claire de la tête et de l'ensemble du corps si possible selon les moyens et la température extérieure (possibilité de se rendre au CIS de proximité). Au retour au CIS, prendre une douche à l'eau savonneuse. En cas de plaie, désinfecter à la BIASEPTINE, et prévenir le médecin sapeur-pompier référent du groupe SN.

2. NETTOYAGE ET DESINFECTIION DES EPI DES PLONGEURS

2.1. Combinaison, gants, chaussons, cagoule

- Rincer à l'eau claire, puis nettoyer à l'eau savonneuse la combinaison, les gants, chaussons, afin d'enlever un maximum de salissures.
- Mettre dans le bac grand volume (200L) : 500 mL de produit AbyssNaut SeptiOne pro dans 100 L d'eau. Tremper les EPI durant 10 minutes afin de les désinfecter.
- Au bout des 10 minutes de trempage, bien rincer à l'eau claire puis mettre à sécher en suspendant les combinaisons dans un local adapté, ventilé, avec des cintres en hauteur permettant le séchage des combinaisons.

2.2. Détendeurs, masque, tuba

- Rincer à l'eau claire, nettoyer à l'eau savonneuse le masque, le deuxième étage du détendeur et le tuba.
- Préparer dans le bac petit volume (20L) : 50mL de produit AbyssNaut SeptiOne pro dans 10L d'eau ; y mettre les EPI à tremper durant 10 minutes.



PROTOCOLE DE NETTOYAGE ET DESINFECTION DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE GOS SN

PROCEDURE

SSSM 015

- Au bout des 10 minutes de trempage, bien rincer à l'eau claire en insistant bien sur le tuba et l'embout du détendeur, puis mettre à sécher.

Bien que les EPI soient personnels, ils doivent obligatoirement faire l'objet du rinçage, nettoyage et de la désinfection.

F-DESTINATAIRES

- CT GOS SN
- Personnels du GOS SN
- Personnels de la SDS

G-HISTORIQUE DES MISES A JOUR

Version	Date	Objet et raison de la mise à jour
1	23/01/2019	➤ Création du document.