




Manipulation sur la base JABRA Pro 9460 (avec écran tactile)

Appairage du micro-casque PRINCIPALE

1. Poser le micro-casque à identifier en principal sur la base.

Message:

« Appairage du micro-casque en cours. Veuillez patienter. »



En cas de problème de connexion, il est possible qu'un micro-casque soit déjà appairé. Dans ce cas, il est nécessaire de mettre fin à l'appairage, comme suit:



Appairage du micro-casque SECONDAIRE

2. Poser le second casque à identifier en secondaire sur la base.

Message:

« Voulez-vous appairer ce micro-casque comme micro-casque principal ou secondaire? »

3. Appuyer sur **SEC**.




1.

4. A l'apparition du message, valider l'appairage en appuyant sur le bouton multifonction à l'arrière du casque PRINCIPALE.

Message:

« Appuyer sur le bouton multifonction du micro-casque principale dans les 10 secondes pour accepter le micro-casque »

⇒ Les 2 micro-casques sont désormais appairés.

L'icone  apparaît en haut à droite de l'écran.

4



5. Appuyer sur  de manière à laisser toujours la base connectée.

5



6. Mettre le microphone sur MUET en appuyant 2 fois sur le côté du micro-casque.


6



Pour éviter le désappairage, ne pas replacer les micro-casques sur la base et ne pas raccrocher à l'aide du bouton multifonction à l'arrière.

7. Pour PRENDRE UN APPEL : appuyer sur la touche écran « PRENDRE L'APPEL » du téléphone fixe.

8. Pour RACCROCHER : appuyer sur la touche 



2.



Manipulation sur la base JABRA Pro 9450 (sans écran tactile)

Appairage du micro-casque PRINCIPALE



Avant d'appairer un micro-casque il est nécessaire de mettre hors tension le micro-casque qui a été branché sur la base JABRA Pro et celui qui va l'être, afin d'éviter toute interférences.




Mise hors tension du micro-casque : Maintenir **appuyer 5 secondes** les bouton multifonction du micro-casque.




1. Poser le micro-casque à identifier en principal sur la base.


Les voyants   sont allumés fixes.



Appairage du micro-casque SECONDAIRE

2. Poser le second casque à identifier en secondaire sur la base.

Le voyant  se met à clignoter rapidement pour devenir fixe lorsque l'appairage est possible.

3. Quand le  voyant devient fixe, un son est émis dans le micro-casque PRINCIPAL.
Il est nécessaire valider l'appairage en appuyant sur le bouton multifonction à l'arrière du casque PRINCIPALE.

⇒ Les 2 micro-casques sont désormais appairés.



3.



Pour éviter le désappairage, ne pas replacer les micro-casques sur la base et ne pas raccrocher à l'aide du bouton multifonction à l'arrière.

4. Pour **PRENDRE UN APPEL** : appuyer sur la touche écran « PRENDRE L'APPEL » du téléphone fixe.

5. Pour **RACCROCHER** : appuyer sur la touche

