

Mise en place d'un pansement compressif sur zone non garrotable

1/2

• Indications

Dans certaines localisations de plaie en zone « non garrotable », il est parfois possible de réaliser un pansement compressif en prenant appui sur un relief osseux opposé.

- Cou avec contre-appui sur l'aisselle opposée.
- Aisselle avec contre-appui à la base du cou côté opposé.
- Fesse avec contre-appui sur le bassin.
- Pli inguinal avec contre-appui sur le bassin.
- Cuir chevelu avec contre-appui sur le menton.

Ces techniques sont particulièrement utiles en cas de nombreuses victimes où le secouriste ne peut pas rester fixé sur une seule victime.

• Justification

La pose d'un pansement compressif d'urgence **au cou** permet de libérer le secouriste tout en maintenant une pression suffisante sur la plaie qui saigne pour arrêter l'hémorragie

• Réalisation

- Appliquer la partie pansement **compressif** sur la plaie hémorragique en maintenant une certaine pression manuelle.



- Dérouler une ou plusieurs bandes et la faire passer sous le bras (côté opposé de la plaie) tout en exerçant une tension.



- Vérifier l'arrêt de l'hémorragie.

Si l'hémorragie est toujours active, exercer une tension plus importante sur la **ou les bandes**.



- Finir de dérouler l'ensemble **de la ou les bandes et la fixer à son extrémité**.
- Laisser le bras dans cette position.



POINTS CLÉS

- La compression doit être suffisante pour stopper l'hémorragie sans interrompre la circulation.
- Le pansement compressif doit recouvrir la totalité de la plaie.
- La compression doit être permanente.

CRITÈRES D'EFFICACITÉ

- Le pansement compressif est efficace lorsque le saignement est arrêté.