

MEMENTO OPÉRATIONNEL DÉPARTEMENTAL
Caméra thermique d'attaque FLIR K2

TOP.35

CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES	Poids	0,7 Kg	Résistance choc	Chute de 2 m sans altération du fonctionnement		
	Dimensions	H 250 X l 105 X L 90mm	T° mesurées	- 20°C à 650 °C (précision 4°C)		
	Résistance T°	3 min à 260°C et 10min à 150°C				
	Etanchéité	IP 67 Immersion 30min sous 1m eau				
	Batterie	Lithium Ion de 3,6V et 2,6 Ah	Affectations	NORD SJR		
		Autonomie de 4h00		CENTRE LUC - SNZ - LUS		
		Chargeur 220V et USB		SUD LR - DLT - RMZ - BUI - SED		
		Tps de recharge : 2h (chargeur 220 V) Pas d'effet mémoire.	Délai de mise en route	Véhicules spécifiques VT ELD (ROM) VSO (RBN + SUZ)		
			Mode veille	10 Secondes		
			Mode normal	30 Secondes		
PRESENTATION	<ul style="list-style-type: none"> Caméra thermique d'attaque Un seul mode de fonctionnement Aucun stockage d'image Effet miroir limité par la présence de 2 objectifs 					
MESURE DE LA TEMPERATURE (T°)	<p>La température de la surface des matières visées fait l'objet</p> <ul style="list-style-type: none"> d'un curseur de -20/+650°C (fiabilité limité < 650°C) d'un affichage numérique <p>(Focal : mesure d'un cercle de 4 cm de diamètre à 5m)</p>					
ENTRETIEN DE LA CAMERA	<p><u>Recommandation d'usage et de reconditionnement</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Nettoyage de la coque à l'eau chaude et au détergent doux (pas de solvant ni diluant) ; Nettoyage des deux objectifs avec papier absorbant humide ; ⚠ Risque de dégradation du revêtement anti-reflets ; Test du fonctionnement de la caméra ; Mise en charge de la batterie utilisée. 					
Mise en marche et arrêt de la caméra thermique		<p>Mise en marche de la caméra : Presser le bouton vert pendant 2 à 3 secondes. Si la caméra était éteinte (exemple avec ses batteries en charge) la mise en marche prend 30 secondes. Si la caméra était en veille, la mise en marche prend 10 secondes environ.</p> <p>Extinction de la caméra : Presser le bouton vert pendant 4 à 5 secondes, la caméra est mise en veille. Au bout de 6 heures de veille, elle s'éteint automatiquement. Pour éteindre la caméra, maintenir la pression sur le bouton vert pendant plus de 10 secondes.</p>				
Dispositifs de portage			<ul style="list-style-type: none"> Doubles sangles rétractables Fixation aux bretelles ARI En position d'attente la caméra se plaque sur la poitrine du porteur. 			
Création : 05/2022		Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Drôme				
Maj :	Page 1 sur 1					